

TC10 多通道称重仪表



成都普瑞逊电子有限公司

日求

使用前注意事项及准备工作	1
一、概述	2
1.1 外形尺寸	2
1.2 技术参数	2
1.3 显示、按键及接口	3
二、功能操作	4
2.1 置零操作	4
2.2 去皮操作	4
2.3 自动回零设置	4
2.4 上位机更改通道地址	4
2.5 模块批量数据读取	4
三、参数设置	5
3.1 模块地址设置	5
3.2 通道对应地址设置	5
3.3 通讯波特率设置	5
3.4 通讯协议选择	6
四、Modbus RTU寄存器	6
4.1 模块寄存器	6
4.2 通道寄存器	6
五、标定	8
六、部分操作事例	9
6.1 标定	9
6.2 校正	9
6.3 置零	9
6.4 去皮	9
七、网络模块设置	
7.1 WEB 网络配制	
7.3 提交更改	
7.4 恢复出厂设置	
7.5 通讯测试	13

使用前注意事项及准备工作

在使用本产品前敬请认真阅读本操作说明,有助您更好的使用本产品

- 1. 严禁淋雨或用水冲(清)洗
- 2. 严禁将本产品放置在高温或高湿环境场所
- 3. 严禁冲撞、挤压和过载使用本产品
- 4. 请勿在阳光直照下使用。
- 5. 为避免称量时造成的不准不稳的现象。严禁将秤体放置于有电磁干

扰、强声干扰、外力振动、粉尘、气流波动、冲击严重的环境中使用。 6. 切勿直接称量酸、碱、盐等腐蚀性的物品;称液体物品时应放入专制的容器里,应避免流入秤体内以免造成元件损坏。

7. 请使用独立的电源;若要与大功率设备共用一个电源请安装交流滤波器后再使用。

8. 使用本产品时为保证其准确计量性能,请先预热 10—20 分钟后再使用。

9. 本产品选择的配制不同,操作和安装调试说明也有所不同;具体按不同配制的说明操作。

10. 仪表若有故障,请送专业人士处理。

一、概述

1.1 外形尺寸



- 1.2 技术参数
- 1.2.1 准确度:
- 1.2.2 采样速度:
- 1.2.3 传感器输入灵敏度:
- 1.2.4 称重个数:

1.2.5 数据读取:
1.2.6 接口配制:
1.2.7 通讯协议:
1.2.8 使用温度、湿度:
1.2.9 适配电源:

1.2.10 显示窗口:

12 次/秒 1—3mV/V 4 个或 10 个通道同时称重 采样(4 支或 10 支传感器) 可单通道读取,批量读取 RS232、RS485、RJ45 Modbus RTU -10~40℃; ≤85%RH DC12~24V/1500mA 5 吋彩屏

- 1.3 显示、按键及接口
- 1.3.1 显示界面

通道一通道二	2 3 【1】通道
	□ □
1.3.2 按键 按键名	功能 功能
转换/▼	修改参数时向下选择
去皮/▲	所有通道去皮;修改参数时向上选择
设置/←	进入参数设置;设置界面退出
置零/↓	所有通道置零;修改参数时确认参数修改,进入下 一参数设置

1.3.3 接口



Load1 对应通道 1, Load2 对应通道 2, 以此类推

二、功能操作

2.1 置零操作

当按下【置零】键时,该模块的所有通道均响应置零操作 置零范围为 30%MAX

广播置零: FF 06 00 07 00 02 AC 14

2.2 去皮操作

当按下【去皮】键时,该模块的所有通道均响应去皮操作

去皮范围为 MAX

广播去皮: FF 06 00 07 00 01 EC 15

2.3 自动回零设置

通过上位机软件设置,1到100个显示分度自动回零,有效减少手动 按键置零或上位机置零指令

2.4 上位机更改通道地址

上位机对相应通道发出要修改的地址指令即可完成通道地址修改 如将通道1地址修改为11 指令: 01 06 00 09 00 0B 18 0F

2.5 模块批量数据读取

- 注: (1) 以上指令是单一模块读取;如总线有多个不同地址模块,不能 使用 240 地址读取; 240 地址为广播地址
 - (2) 批量数据格式是从通道1开始,每个4字节为一个通道重量数据,前2字节为重量低16位,后2字节为重量高16位,解析数据时高16位和低16位交换数据

三、参数设置

在称重状态下按【设置】键,进入参数设置



3.1 模块地址设置

默认地址(广播地址)为240,用【去皮】键选择,设置区间在240到252之间

按【置零】键确认进入下一参数设置,按【设置】键不保存退出设 置

3.2 通道对应地址设置

通道对应	通道	1	2	3	4	5
通讯地址	地址					
范围1-239	通道	6	7	8	9	10
设置0为关	地址					

通道1对应地址为1,按【去皮】键后加1,按【转换】键减1,设 置值在1到239之间,长按【去皮】键加10,长按【转换】键减10, 按【置零】键确认进入下一参数设置

通道1地址设置完后按【确认】键设置通道2,依次设置地址,通 道10设置完按【确认】进入波特率设置,按【设置】键不保存退出设 置

如只有 4 通道时, 5 到 10 通道在设置时不能选择 注:通道地址设置为 0 时,表示该通道关闭

3.3 通讯波特率设置



19200、38400、115200;

按【置零】确认进入下一参数设置,按【设置】键不保存退出设置

3.4 通讯协议选择



默认通讯协议为 Modbus RTU 协议,用【去皮】键选择,可选择项 为 Modbus RTU、RS232 DATA(根据版本开放功能)

按【置零】键确认返回称重状态,按【设置】键不保存退出设置

四、Modbus RTU 寄存器

4.1 模块寄存器

名称	Modbus 地 址	功能码	数据范围	
模块重量数据	0x0000	3	8 或 20	
模块波特率	0x0030	3/6	0: 9600; 2: 38400;	1: 19200 3: 112500
通讯协议	0x0031	3/6	2: Modbus RTU	
模块地址	0x0032	3/6	240-252	
版本号	0x0033	6		

只能设置主模块的通讯,地址为240——252,其它地址设置无效或出错

4.2 通道寄存器

地址名称	Modbus 地 址	Modbus 功能码	读写	数据范围\含义
重量值低 16 位寄存器	0x0000	03	只读	-32767~32767
重量值高 16 位寄存器	0x0001	03	只读	-32767~32767
AD 值高 16 位寄存器	0x0002	03	只读	0-65535
AD 值低 8 位寄存器	0x0003	03	只读	0-255
皮重值低 16 位寄存器	0x0004	03/06	读/写	0-65535
皮重值高 16 位寄存器	0x0005	03/06	读/写	0-65535

零位跟踪参数寄存器	0x0006	03/06	读/写	1-100 d	
命令寄存器	0x0007	06	只写	1:去皮; 2:置零	
寄存器	0x0008	06	只写	1: 校正; 2: 重启设备	
丛机地址寄存器	0x0009	03/06	读/写	1-239	
版本号寄存器	0x000A	03	只读		
精度低 16 位寄存器	0x000B	03/06	读/写	0-65535	
精度高 16 位寄存器	0x000C	03/06	读/写	0-65535	
分度值寄存器	0x000D	03/06	读/写	1、2、5	
小数点寄存器	0x000E	03/06	读/写	0-5	
砝码寄存器	0x000F	03/06	读/写	0-65535	
注:所有写入数据均为整数,以砝码寄存器数据为例,写入数据 200 为砝码 200g,写入数据 1000 为 1000g,不能以加载砝码 200.5g 写入 2005 这样会识别砝码值为 2005g					

五、标定

在自检过程中,输入按键【去皮】+【置零】+【去皮】+【置零】 +【设置】+【设置】+【去皮】+【置零】,自检完成后进入定标状态



5.1 通道选择

用【去皮】键选择,可选择项为1到4或1到10,【置零】键确认进 入下一参数设置

5.2 分辨率选择

用【去皮】键选择,可选择项10000、15000、20000、25000、 30000、40000、50000、60000、75000、80000、100000、120000、 150000、200000

【置零】键 确认进入下一参数设置

5.3 分度值选择

用【去皮】键选择,可选择项1、2、5

【置零】键 确认进入下一参数设置

5.4 小数点选择

用【去皮】键选择,可选择项0、1、2、3、4、5

【置零】键 确认进入下一参数设置

- 5.5 加载砝码值选择
- 用【去皮】键选择,2/3MAX 或 1/2MAX
- 【置零】键确认进入加载页面
- 5.6 加载提示

加载	200	g	后确认
	N		

加载后确认

5.7 加载确认后返回到通道选择继续下一通道的标定

六、部分操作事例

事例均以通道 1,300g/0.005g 为例,每两条指令间隔时间为 200ms,写入成功后返回写入的指令;否则需要重新写入指令;其它通 道修改参数即可

6.1 标定

- a. 写入置零指令,操作成功,通道返回写入的指令
- b. 写入精度低 16 位,操作成功,通道返回写入的指令
- c. 写入精度高16位,操作成功,通道返回写入的指令
- d. 写入分度值,操作成功,通道返回写入的指令
- e. 写入小数的位数,操作成功,通道返回写入的指令
- f. 写入标定砝码值,操作成功,通道返回写入的指令
- g. 加载砝码, 与写入相同
- h. 写校正指令,操作成功后,通道返回写入的指令
- (1). 写: 01 06 00 07 00 02 B9 CA 置零,把 2 写入 0007H
- (2). 写: 01 06 00 0B EA 60 B7 40 精度 60000(00 00 EA 60 H)低 16
- (3). 写: 01 06 00 0C 00 00 49 C9 位写入 000BH,高 16 位写入 000CH
- (4). 写: 01 06 00 0D 00 05 D8 0A 分度值,5 写入 000DH
- (5). 写: 01 06 00 0E 00 03 A8 08 小数点位数, 3 写入 000EH
- (6). 写: 01 06 00 0F 00 64 B8 22 加载砝码, 100(0064 H)写入 000FH
- (7). 写: 01 06 00 08 00 01 C9 C8 校正指令, 1 写入 0008H

6.2 校正

- a. 写入置零指令,操作成功,通道返回写入的指令
- b. 读取标定时的加载砝码值,操作成功,返回校正砝码值
- c. 按返回砝码值加载砝码
- d. 写校正指令,操作成功后,通道返回写入的指令
- (1). 写入: 01 06 00 07 00 02 B9 CA 置零,把 2 写入 0007H
- (2). 写入: 01 03 00 0F 00 01 B4 09 读取加载砝码
- (3). 返回: 01 03 02 00 64 B9 AF 加载 100g 砝码
- (4). 写入: 01 06 00 08 00 01 C9 C8 校正指令, 1 写入 0008H

6.3 置零

单个通道置零: 01 06 00 07 00 02 B9 CA 置零,把 2 写入 0007H 所有通道置零: FF 06 00 07 00 02 AC 14

6.4 去皮

单个通道去皮: 01 06 00 07 00 01 F9 CB 置零,把1 写入 0007H 所有通道去皮: FF 06 00 07 00 01 EC 15

七、网络模块设置

通过以太网或者WIFI的方式连接上模块,通过浏览器打开 正确的模块地址(默认 http://192.168.16.254)

j	通过 P	网络搜索工具 H	LK_Discover.EXE		
ł	HLK_Disc	over By Shenzhen Hi-Link ElectronicTe	chnology co.,Ltd		×
	NUM	IP	MAC	INFO	Discover
	1	192.168.10.122	40:D6:3C:0A:D2:4A	HLK-RM08K V3.60(200401102606)(MAC:40:d6:3c:0a:d2:49,40:d	1
		X	双击选择IP进入设置		/

进入web配置页面,默认用户名密码为admin/admin,登录成功 后界 面如下:

Settings	Network	Serial 0	Serial 1]
			Current	Updated
Network Mode Default			Default	Default 🗸
IP Туре	IP Type DHCP			DHCP ~
AP Enable	AP Enable Enable		Enable	Enable 🗸
AP SSID	AP SSID HI-LINK_D249		HI-LINK_D249	HI-LINK_D249
AP EncType			WPA2AES	WPA2AES ~
AP Passwd 12345678		12345678	12345678	
LAN IP Addr 192.168.16.		192.168.16.25	4 192.168.16.254	
LAN Mask	N Mask		255.255.255.0	255.255.255.0
DHCP Server Enable			Enable	Enable 🗸

Apply Cancel

7.1 WEB 网络配制

网络工作模式选择(NetMode)

Default —— 默认工作模式

ETH-SERIAL —— 串口转以太网

WIFI(CLIENT)-SERIAL —— 串口转WIFI Client

WIFI(AP)-SERIAL) —— 串口转WIFI AP

AP Client —— 串口转WIFI AP+STA

选择不同的工作模式,web显示的页面将不相同。配置界面如下:

Settings	Network	Serial 0	Serial 1	
		c	urrent	Updated
Network N	Node	C	efault	Default 🗸
ІР Туре		C	HCP	Default FTH
AP Enable		E	nable	WIFI(STA)
AP SSID		F	II-LINK_D249	AP Client g
AP EncTyp	e	v	VPA2AES	WPAZAES V
AP Passwd		1	2345678	12345678
LAN IP Addr		1	92.168.16.25	4 192.168.16.254
LAN Mask		2	55.255.255.0	255.255.2
DHCP Server Enab			nable	Enable 🗸

Apply C

7.2 WEB 配制串口

Settings	Network	Serial 0	Serial 1	
			Current	Updated
Baudrate			115200	115200
Data Widt	h		8	37
Parity			NONE	NONE V
Stop Bit			1	1 🗸
Flow Cont	rol		Disable	Disable 🗸
Socket Pro	otocol Type		Tcp Server	Tcp Server 💙
Locale Por	t		8080	8080
Packet Fra	ming Lenth		200	200
Packet Fra	ming Timeout		20	20
Packet Fra	ming Interval		2	2
TCP Timeout			0	0
Reconnect Interval			200	200
ТСР Кеер	Alive		1	1
TCP Max Connect			100	100
Uart Heartbeat Enable			Disable	Disable

pply Cancel

Baudrate	串口波特率,可设1200—2000000bps 默认115200
Data Width	数据位, 默认8
Parity	校验位,默认 None

Stop Bit	停止位,默认1
Flow Control	流控功能,默认 Disable
Socket Protocol Type	TCP Server TCP Client; 自选工作方式,测试 UDP Server UDP Client 软件为:TCP Client
Remote Domain	远程服务器的 IP 或域名
Locale Port	远程服务器端口,设置尽量大于10000
Packet Framing Lenth	组帧长度;模块从接收第一个字节开始计数,当模 块串口收到的数据达到此长度时,模块就把数据组 成一包,发送出去。单位:字节;范围 0-65535
PacketFraming Timeout	组帧时间;模块从接收到第一个字节开始计时,当时间达到组帧时间后,模块就把收到的数据组成一包,发送出去。单位:10mS;范围 0-65535
Packet Framing Interval	组帧间隔时间;模块从接收第一个字节开始计时, 当模块在组帧间隔 时间内没有接收到第二个字节, 模块前面接收的数据组成一包发送出去;当模块在 组帧间隔时间内接收到第二个字节,模块重新计 时。单位:10mS;范围 0-65535
TCP Server Timeout	当模块作为TCP Serve时,在此时间内没有收到client 的数据,模块就主动断开socket连接。单位: 10mS;范围0-65535
TCPConnect Timeout	当 TCP 连接超过此时间未成功,模块就认为 socket 连接失败。单位: 10mS; 范围 0-65535
TCP Reconnect Interval	重连间隔时间。单位: 10mS; 范围0-65535
TCP Keep Alive	心跳包机制;目前仅支持使能配置,0-关闭,非0- 开启
TCP Max Connect	当模块作为TCP服务器时,最大的连接数。范围0- 100

7.3 提交更改

点击 【Apply 】将当前页面的配置提交。如果网络部分参数已更

改,提交过程可能需要约 25 秒。如果只修改串口功能配置,提交过程 会很快完成。

点击【Cancel】将重载页面,已修改的配置将会丢失

7.4 恢复出厂设置

长按复位按键 【Reset】12s 以上

7.5 通讯测试

模块设置为客户端:

Socket Protocol Type	Tcp Client	Tcp Client 🗸
Remote Domain	192.168.10.117	服务器 IP → 192.168.10.117
Remote Port	10000	服务器端口→ 10000

打开 TCPUDPDbg.exe 测试软件,界面显示:

操作(<u>O</u>) 查看(<u>V</u>) 帮助(<u>H</u>)	
🗄 创建连接 🗳 创建服务器 🕺 启动服务器 😕 🕢 😒 连接 😒 🛸 全部断开 💥 删除 🎇 🙋	1 😹 📮

选择【创建服务器】,

	创建服务器				
	本机端口: 10000				
	确定 取消				
确认后点击【	启动服务器】按键即可通讯测试				